CODE UTILISATEUR 1 2 3 4 *

Ce code permet l'accès au paramétrage, signalé par une mélodie. Le voyant **VO*call*** s'allume fixe. Si vous ne tapez aucune touche pendant 15 sec., VOcall sort automatiquement de paramétrage et vous l'indique par l'extinction du voyant **VO*call*** et par une mélodie. **Toutes les commandes suivantes doivent être faites en mode paramétrage.**

Commandes de base

Signification des sons : Bip-Bip = Validation **Biiiiiip** = Refus

(#) Un appui sur la touche **#** permet de sortir du paramétrage, d'annuler une action en cours ou de supprimer un numéro de téléphone.

1 bref — Lecture du téléphone n° 1

Un appui bref sur la touche **1** permet une lecture du numéro de téléphone du 1er destinataire. Les voyants **TEL** et **1** s'allument fixe. Faites défiler les chiffres avec ✱. Pour la lecture, additionner les chiffres des voyants allumés (exemple : 1, 3 et 4 allumés = **8**; 10 = **0**).

1 maintenu — Modification du tel. n° 1

Un appui long sur la touche **1** (2 sec., jusqu'au **Bip-Bip**) permet de modifier le téléphone numéro 1. Le voyant **TEL** s'allume fixe et le voyant **1** clignote. tapez le nouveau numéro puis valider avec ✱. (standard et tatoo, voir notice).

2 3 4 — Idem pour les tél. 2, 3 et 4

5 bref — Ecoute du message 1

Un appui bref sur la touche **5** permet une écoute du message associé à l'entrée 1. Les voyants **MES** et **1** s'allument fixe. en fin de message, valider par ✱.

5 maintenu — Enregistrement du message 1

Maintenez la touche **5** appuyée tout au long de la procédure. Après 2 sec., le voyant **MES** s'allume fixe et le voyant **1** clignote. Enregistrez votre message après le Bip-bip en parlant distinctement devant l'appareil. Relachez la touche **5** lorsque l'enregistrement est terminé (16 sec. maximum). Le nouveau message est alors diffusé pour validation. Validez avec ✱ ou enregistrez à nouveau.

6 bref — Ecoute du message 2

6 maintenu — Enregistrement du message 2

7 maintenu — Modification du code

Un appui long sur la touche **7** (2 sec., jusqu'au **Bip-Bip**) permet de modifier le code Utilisateur. Le voyant **Code** clignote. Tapez le nouveau code (4 chiffres) puis validez avec ✱. En cas de perte du code, contactez votre installateur.

7 bref — Contrôle du code

Un appui bref sur la touche **7** permet une lecture du code Utilisateur. Le voyant **Code** s'allume fixe. Faites défiler les chiffres avec ✱ (voir chapitre Lecture Tél).

En ligne avec VO*call*

Lorsqu'une alarme est transmise, **VO*call*** délivre deux fois son message. Après cette diffusion, le destinataire doit "acquitter" l'alarme en tapant la touche # sur son téléphone. D'autres actions sont possibles (si elles sont validées par votre installateur) :

3 Ecouter (1)

9 Parler (1)

Acquitter - Annuler

(1) : Alternativement actifs selon paramétrage Installateur (Ecoute ou Tlcde 2)

En plus de ces commandes, **en appelant VOcall**, on peut également procéder aux télécommandes suivantes, si votre installateur a validé la fonction.

1 Marche télécommande 1

2 Arrêt télécommande 1

7 Marche télécommande 2

8 Arrêt télécommande 2

Annuler Mémoire C O D E ✱

Après une alarme, le voyant **VO*call*** est allumé fixe et le voyant de l'entrée déclenchée (**1** ou **2**) clignote (alarme non-acquitée) ou est allumé fixe (alarme acquittée). Pour annuler cette mémoire, tapez votre code et validez avec ✱. Les voyants s'éteignent.