VOcall 3010

- Transmetteur Vocal
- 2 messages vocaux enregistrables
- 2 entrées d'alarme
- 4 numéros d'appels
- 1 sortie de télécommande
- Micro d'écoute et HP
- 1 sortie blocage sirène

NOTICE D'UTILISATION

DESCRIPTION

Vocall est un transmetteur téléphonique vocal qui peut appeler jusqu'à 4 destinataires afin de leur délivrer 2 messages différents que vous enregistrez.

Il permet d'écouter le site grâce à son micro intégré et autorise une interpellation par l'intermédiaire de son haut-parleur interne.

La programmation s'effectue avec les 12 touches du clavier. Elle est guidée par les différents voyants et par le haut-parleur incorporé.

PARAMÉTRAGE

PRINCIPE : La touche ✱ permet de valider tout code, alors que la touche # permet d'annuler une action en cours ou de sortir du paramétrage. Il s'effectue à l'aide des cartes de paramétrage ci-jointes et permet l'accès au paramétrage des numéros de téléphone des destinataires, à l'enregistrement des messages, et à la modification du code Utilisateur (code usine : 1, 2, 3, 4).

IMPORTANT : ***En paramétrage, il suffit de taper la commande correspondante à l'action désirée dans un délais de 15 secondes pour y accéder directement. Au delà, VOcall sort de lui-même et l'on doit taper le code à nouveau.***

DÉROULEMENT D'UNE ALARME

Sur la sollicitation d'une de ses 2 entrées, VOcall déclenche la séquence d'alarme suivante :

Prise de ligne Voyant VOcall clignote

Numérotation Si occupé, re-numérote.

Si non-réponse, passe au destinataire suivant ou, à défaut, re-numérote.

"Au décroché" :

Diffusion du message deux fois

--Bip-- émis dès la fin du message

Acquit par le # (dès que le message à commencé), ou en raccrochant après le bip (l'acquit au raccroché doit être validé par l'installateur)

Raccroché. ou re-numérotation si l'alarme n'est pas acquittée

Si aucun destinataire n'est sélectionné pour une entrée, le message correspondant sera diffusé en local sur le haut-parleur interne, ainsi que sur les haut-parleurs connectés.

MÉMOIRE D'ALARME

Après une séquence d'alarme, VOcall signale qu'une alarme est survenue en allumant le voyant VOcall fixe. Le voyant de l'entrée déclenchée

est allumé fixe (alarme acquittée correctement) ou clignote (alarme non acquittée). Pour annuler cette mémoire, et éteindre les voyants, il faut taper le code UTILISATEUR à 4 chiffres et valider par ✱.

NUMÉROS SPÉCIAUX - Tatoo - Après Standard

VOcall permet d'appeler un boîtier de messagerie radio tatoo ou de numéroter après un standard en composant un préfixe de sortie.

Compte tenu du principe de programmation simplifiée du transmetteur, la composition de numéros spécifiques nécessite une procédure particulière lors de l'enregistrement de ces numéros, la lecture conservant le principe général (✱ est visualisée par tous les voyants éteints).

Ainsi, à la place du simple numéro de téléphone, entrer les séquences suivantes (dans cet exemple, on paramètre le destinataire ***2***) :

Tatoo : Il faut entrer un message-tatoo (10 chiffres maximum).

1 2 3 4 ✱ , ✱✱ ***2 maintenu***[1] N° de téléphone **✱** Message tatoo **✱✱**

Après Standard : Il faut entrer le préfixe pour sortir du standard.

1 2 3 4 ✱ , ✱✱ ***2 maintenu***[1] préfixe **✱** N° de téléphone **✱✱**

Le fait de débuter la séquence par deux étoiles indique à VOcall qu'une autre étoile peut faire partie de cette séquence. Elle ne se termine qu'avec la validation par 2 autres étoiles.

(Remplacer ***2 maintenu*** par 1, 3 ou 4 maintenu pour les destinataires 1, 3 ou 4.)

[1] : pendant 2 secondes, jusqu'au Bip-bip

REMISE A ZÉRO DES CODES

Le code UTILISATEUR est ré-initialisable uniquement par l'Installateur.

TÉLÉACTION

UTILISATEUR : VOcall doit être paramétré en "Réponse". Après saisie du code à 4 chiffres (validé par ✱), les actions suivantes sont possibles : Ecoute du site, interpellation (interphonie), télécommande (voir carte de paramétrage UTILISATEUR "En ligne avec VOcall").

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

ECOUTE

Si l'option est sélectionnée, VOcall passe en écoute après la diffusion du message. L'arrêt s'effectue en tapant # sur le téléphone.

REPONSE

VOcall peut être interrogé à distance pour écouter le site, effectuer une interpellation, actionner une télécommande, etc... Dans ce cas VOcall décroche au bout de 10 sonneries ou immédiatement si deux appels se suivent à moins de 50 secondes (Réponse réduite intégrée).

TELECOMMANDE

VOcall dispose d'une sortie de télécommande (active 0V) commandée par les touches 1 et 2 d'un téléphone multifréquence.

BLOCAGE SIRENE

La sortie +12V de blocage sirène permet de bloquer artificiellement les sirènes de l'installation lors des phases d'écoute.

Cette sortie peut être utilisée comme une seconde télécommande, si et seulement si aucune écoute n'est autorisée. Sortie commandée avec les touches 7 et 8 d'un téléphone multifréquence.

ACQUIT AU RACCROCHÉ

VOcall permet aux destinataires ne disposant pas de téléphone multifréquences d'acquitter tout de même l'alarme. A la fin de la transmission, VOcall émet 1 **bip**, raccrocher **après** ce **Bip** pour acquitter

ACQUIT DEMANDÉ

Cette option oblige tous les destinataires d'une alarme à l'acquitter pour être réellement validée. Dans le cas contraire l'acquit d'un seul des destinataires suffit à acquitter l'alarme.